

Dispensateur de sucre



Instructions générales

Le dispensateur de sucre est livré avec:

- 1) couvercle/support à condiments (Slimm: couvercle seulement)
- 2) grille anti-blocage en acier inox. amovible
- 3) bac de déversement avec grille/support en acier inox.
- 4) unité de distribution amovible (avec contrôle de portion = environ 4 gr.)
- 5) entonnoir/tube amovibles
- 6) photo standard (photo personnalisée disponible avec volume)

Premières étapes

- 1) NE PAS UTILISER LE DISPENSATEUR QUE S'IL EST COMPLÈTEMENT SÈCHE
- 2) pour remplir le dispensateur, retirer le couvercle, vérifier que la grille anti-blocage est présente, verser le sucre dans le dispensateur
- 3) presser 2 ou 3 fois sur le bouton de l'unité de distribution pour permettre au sucre de s'écouler et vérifier la qualité de l'écoulement
- 4) replacer le couvercle, le dispensateur est prêt à utiliser

Entretien régulier

- 1) vider et nettoyer le bac de déversement (support de tasse)
- 2) remplir le dispensateur

Entretien occasionnel

- 1) nettoyer le dispensateur et le couvercle avec un chiffon humide, éviter le lave-vaisselle
- 2) si nécessaire (blocages, pas de sucre, etc), procéder à un nettoyage en profondeur (voir plus bas) et S'ASSURER QUE LE DISPENSATEUR ET LES PIÈCES SOIENT COMPLÈTEMENT SÈCHES AVANT DE RÉ-UTILISER

Pièces amovibles

- 1) il est possible de détacher le panneau avant en retirant les 2 vis situés sur les 2 côtés du dispensateur
- 2) il est possible de retirer le kit entonnoir/tube en suivant d'abord l'étape 1 et en tirant l'entonnoir vers le devant
- 3) il est possible de détacher l'unité de distribution en retirant les 2 vis situés à l'arrière du dipensateur
- 4) il est possible de détacher la grille anti-blocage en retirant 1 vis
- 5) il est possible de détacher le tube de l'entonnoir si le tube est défectueux (utiliser un peu d'eau pour le replacer)

Nettoyage en profondeur

(note: ce processus peut durer plus de 24 heures, il est suggéré d'avoir un kit entonnoir/tube de rechange)

- 1) retirer le panneau avant et nettoyer avec un chiffon humide
- 2) dans un évier, utiliser de l'eau chaude et un nettoyant non-toxique seulement (savon à vaisselle)
- 3) retirer le kit entonnoir/tube, vérifier la qualité du tube, nettoyer à l'eau chaude
- 4) retirer la grille anti-blocage, nettoyer à l'eau chaude
- 5) il n'est pas nécessaire de retirer l'unité de distribution pour le nettoyage
- 6) laver le dispensateur dans l'eau chaude, laisser fondre les résidus collants
- 7) LAISSER SÉCHER LE DISPENSATEUR ET LES PIÈCES COMPLÈTEMENT (utiliser un compresseur à air si disponible)
- 8) replacer les pièces du dispensateur lorsque sèches
- 9) suivre de nouveau les **Premières étapes**